


ウレタン系防塵塗装

12-U SF-1 (平滑仕上げ)

施工図




施工上の要点 ● #5050 のA液・B液混合後は1時間以内に使い切るようにする。

仕上がり後の養生時間：24時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗いまたはワックスがけ

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #5050 A 液 5 kg B 液 5 kg	0.2	3~48
4	上塗り 下塗りに同じ	0.2	

12-U SF-5 (防滑仕上げ〈細粒骨材混合型〉)

施工図




施工上の要点 ● #5050 のA液・B液混合後は1時間以内に使い切るようにする。
 ● スペランパウダーと#5050 はよく混ぜて使用する。

仕上がり後の養生時間：24時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #5050 A 液 5 kg B 液 5 kg	0.2	3~48
4	上塗り アクアコート #5050 A 液 5 kg B 液 5 kg スペランパウダー 150 g 36B シンナー 2~3 kg	0.2	

12-U SF-6 (防滑仕上げ〈珪砂散布型〉)

施工図



施工上の要点 ● 珪砂を散布するときの#5050 は、出来るだけ均一な膜厚になるように塗り広げる。
 ● 上塗り#5050 を塗る時は、ローラーに材料を付け過ぎないようにして、しごいて塗付する。

仕上がり後の養生時間：24時間以上
 適用下地：新設・既設 — モルタル、コンクリート、鋼板、木材
 塗り替え — ウレタン系、エポキシ系
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m ²	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	プライマー塗り アクアコート R プライマー 主剤 8 kg 硬化剤 8 kg	0.2	3~48
2	下地の手直し		
3	下塗り アクアコート #5050 A 液 5 kg B 液 5 kg 36B シンナー 2~3 kg ローラー塗りしながら、珪砂を均一に散布する。	0.2	3~48
4	回収 未接着の珪砂を回収する		
5	上塗り-1 アクアコート #5050 A 液 5 kg B 液 5 kg 36B シンナー 2~3 kg	0.3	3~48
6	上塗り-2 上塗り-1に同じ	0.2	